



Bastelschere Zenoa Sensitiv, für Rechtshänder

- Soft-Material auf den Griff-Innenseiten
- Klingen aus gebürstetem Edelstahl
- die Lieferung erfolgt farbig sortiert in grün, blau und lila, ein spezieller Farbwunsch ist nicht möglich!

Warnhinweise:

Für Verbraucher gemäß EU-Spielzeug-Richtlinie (2009/48/EG):

Achtung! Scharfe Klingen. Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet.

Nur unter Aufsicht eines verantwortungsvollen Erwachsenen verwenden.



Bastelschere Zenoa Sensitiv, blau



Bastelschere Zenoa Sensitiv, grün



Bastelschere Zenoa Sensitiv, lila



Symbolbild: zeigt das Produkt auf der Blisterkarte

Produkt	Ausführung	Länge	Farbe	Anwendung	VE	Hersteller- Nummer	Bestell- Nummer
Bastelschere Zenoa Sensitiv	spitz	150 mm	farbig sortiert	für Rechtshänder		595010	83595010